


# エーハイム 電動掃除機(電池式)

## <スラッジエクストラクター>

### 水槽、底砂の掃除に便利!!

#### ご使用方法



スラッジストレーナーの先を底砂から1cmくらいの深さまで入れて電源スイッチを入れます。(深く入れすぎないで下さい。)  
① インペラーから汲みあげてきた水②は、本体を通りネットコンテナ上部カバー付近③から流れ出てきます。ゴミをこした水は④から出てきます。  
水面に対して垂直でご使用下さい。

#### 使用例



- 電動(電池式)なので簡単  
(単3形アルカリ乾電池1.5V×4本付き)
- 底砂の掃除に
- 淡水・海水両用です。
- 水槽底面部のゴミ取りに

#### エーハイム 電動掃除機

エーハイムコード:3531060

9,810円+税

◀ 本体写真



パッケージ写真▶



# EHEIM